


Bu kılavuz dikkatli bir şekilde oluşturulmuştur, içerikte baskı hataları veya yanlış anlaşılmalara olması durumunda, şirket yorumlama hakkını saklı tutmaktadır. Ürün işlevinde, görünümünde veya renginde herhangi bir değişiklik olması halinde, önceden bildirimde bulunmaksızın, ürün görünümü malın durumu ile ilgilidir.

TR

KANZ®

MH-701A



NEMLENDİRİCİ KULLANIM KILAVUZU

Hayatınızı her zaman temiz ve ferah tutun.

Mikron ölçüsünde buğu ve basit çalışması ile, evinizde her köşeyi ve cildinizi derinlemesine nemlendirir.

Bu cihazı kullanırken hayatınızın her anının keyfini çıkarırsınız.

1. Cihazı yaklaşık 1 metre yükseklikte düz ve sert bir zemin üzerine yerleştiriniz.
2. Cihazı ocak ve direk güneş ışığı gibi sıcak bölgelerden uzakta muhafaza ediniz.
3. Cihazı, direk su buharına maruz kalmaması için mobilya ve elektrik aletlerinden uzakta muhafaza ediniz.
4. Elektronik blok içine su kaçırmayınız.
5. Cihaz içinde su varken, taşımayınız ve oynamayınız.
6. Şebeke sularının kireçli olmasından dolayı lütfen içme suyu kullanınız. Kireçli su kullanımından oluşacak problemler garanti kapsamına girmeyecektir.
7. Cihazda su haznesi içine ve suya koku v.b katkı maddesi eklemeyiniz.
8. Su haznesi içine, alt elektronik blok içine, suya, sıvı veya katı koku vb. katkı maddesi eklemeyiniz. Eklenmesi durumunda oluşacak kırılganlar, problemler garanti kapsamına girmeyecektir. Garanti dışı işlem görecektir.

Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve güvenli bir yerde saklayınız.


ÖNLEMLER

Nemlendirici kullanımına hoş geldiniz, lütfen kullanım öncesinde tüm kılavuzu okuyunuz.


- 1.Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve gözetim altında ise veya güvenli bir şekilde cihazın kullanımı konusunda talimatlar verilmişse ve mevcut tehlikeleri anlaşılmışsa bilgi veya deneyim eksikliği olan veya fiziksel, duyuusal veya zihinsel yetenekleri azalmış olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar bu cihazla oynamamalıdır. Temizliği ve kullanıcı tarafından bakımını gözetim altında olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- 2.Besleme kablosu zarar görmüşse, imalatçı, servis acentesi veya benzer kalifiye kişilerce bir tehlike oluşmasını engellemek için değiştirilmelidir.
- 3.Su tankını her üç günde bir yıkayınız.
- 4.Yüksek nem seviyelerinin ortamda biyolojik organizmaların büyümesini teşvik edebileceğiniz unutmayınız.
- 5.Nemlendirici etrafındaki alanın rutubetli veya ıslak olmasına izin vermeyin. Eğer rutubet oluşursa, nemlendiriciyi kapatın. Eğer nemlendirici çıkış hacmi kapatılamazsa, nemlendiriciyi aralıklı olarak kullanın. Halı kaplama, perdeler, kumaş veya masa örtüleri gibi emici materyallerin nemlenmesine izin vermeyin.
- 6.**UYARI:** Cihazın kullanıldığı veya depolandığı yerde, ortamda veya su içerisinde oluşabilecek olan mikro organizmalar rezervuarda büyüebilir ve su yenilenmediğinde veya tank her 3 günde bir uygun bir şekilde temizlenmediğinde çok ciddi sağlık risklerine yol açarak havaya dağılabilir.
- 7.Besleme voltajı ürünün nominal voltajı ile uyumlu olmalıdır. Eğer besleme voltajı nominal voltaj ile uyumlu değilse, lütfen distribütör ile irtibata geçin ve ürünü kullanmayın.
- 8.Lütfen sıcaklıktaki ani değişim sebebiyle su tankının zarar görmesini engellemek için kullanım öncesinde 30 dakika boyunca nemlendiriciyi oda sıcaklığında tutun.
- 9.Lütfen normal oda sıcaklığında kullanın (4-40);
10. Lütfen yana yatmayı engellemek için düz bir pozisyonunda yerleştirin;
- 11.Rutubet sebebiyle ahşap zeminin deforme olmasını ve zarar görmesini engellemek için kullanım sırasında nemlendiriciyi ahşap zemin üzerinde doğrudan koymayın;
- 12.Rutubeti engellemek için nemlendiriciyi mobilyalar ve elektrikli cihazlardan 2 metre uzağa konumlandırın.
13. Isı kaynağından uzakta tutun ve doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- 14.Cihazın zarar görmesini engellemek için su tankı içerisine asla 40°C yukarısında sıcak su eklemeyin;
- 15.Hava çıkışı cihaz içerisinde su akışına izin vermeyin. Lütfen cihazın zarar görmesini engellemek için cihazın gövdesi üzerindeki suyu kuru bir bez ile silin.
- 16.Oda sıcaklığı 0°C altında olduğunda, lütfen donma sebebiyle cihazın zarar görmesini engellemek için su tankı içerisindeki suyu boşaltın.
- 17.Lütfen su tankı içerisine metal, kimyasal veya deterjan koymayın, aksi halde kötü bir atomizasyon fenomeni oluşacaktır.
- 18.Lütfen tank içerisindeki suyu boşaltmadan önce gücü kesin ve fişini çekin.
- 19.Hareket ettirirken, temizlerken ve su doldururken gücü kestiğinizden ve fişini çıkardığınızdan emin olun; çalışma sırasında cihazı istediğiniz gibi hareket ettirmeyiniz;
- 20.Nem çıkışı ve hava çıkışına su enjekte etmeyin;
21. Temizlerken, lütfen cihaza su girmesine izin vermeyin.
22. Cihazın orijinal parçalarını sökmezin.
23. Doldurma ve temizleme sırasında cihazın fişini çekin.
- 24.Cihaz kullanımda olmadığına rezervuarda asla su bırakmayın.
- 25.Depolama öncesinde nemlendiriciyi boşaltın ve temizleyin. Bir sonraki kullanım öncesinde nemlendiriciyi temizleyin.
26. Cihaz sadece verilen birim ile temizlenecektir.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

- 1.Lütfen bu cihaz için belirtilen voltaj ve frekansı kullanın: 220-240V~50-60Hz.
2. İzin olmaksızın cihazı sökmezin, tamir etmeyin veya yeniden yapılandırmayın.
- 3.Besleme kablosu zarar görmüşse, imalatçı, servis acentesi veya benzer kalifiye kişilerce bir tehlike oluşmasını engellemek için değiştirilmelidir.
- 4.Herhangi bir anormal olgu durumunda, lütfen elektrik fişini derhal çıkarın. Bu imalatçı veya onun bakım departmanı veya benzer bir uzman tarafından tamir edilmelidir.
- 5.Elektrik fişindeki tozu düzenli olarak temizleyin.
- 6.Temizleme veya hareket ettirme öncesinde lütfen gücü kesin ve fişini çıkarın.
- 7.Güç kablosu çıkarılırken, lütfen besleme ucunu çekmek yerine elektrik fişini sıkı bir şekilde tutun.
- 8.Güç verilirken veya su tankı içerisinde su varken cihazı hareket ettirmeyin veya çevirmeyin.
- 9.Güç verilirken su tankı içerisindeki bileşenler veya suya temas etmeyin.
- 10.Nemlendirici çalışırken hava girişi veya nem çıkışını havlu ve benzer öğelerle kapatmayın.
- 11.Bu cihaz bir oyuncak değildir. Kaza olmasını engellemek için, bebekler ve çocuklardan uzakta tutun, beşiğe, bebek arabasına veya çocuk kafesi içerisinde koymayın; bebekler ve çocukların nemlendirici ile oynamasına ve kullanmasına izin vermeyin.
- 12.Nemlendiriciyi eğimli bir masanın üzerine koymayın, düz ve sağlam bir yere yerleştirilmelidir.
- 13.Nemlendiricinin su tankı içerisine şirket tarafından üretilmeyen veya denetiminde olmayan herhangi bir esans veya başka bir benzer madde eklemeyin.
- 14.Mutfakta kullanmayın, ısı kaynağından uzakta tutun, doğrudan güneş ışığından koruyun ve rutubet olmasını engellemek için mobilya ve diğer ev eşyalarından 2 m uzakta tutun.
- 15.Su ile doldurulurken lütfen fişi çekin.



ÜRÜN TANITIMI



- 01 Nozül 02 Su Tankı 03 Filtre
04 Kontrol Düğmesi 05 Üst Kapak 06 Su Göstergesi
07 Taban


PRODUCT PARAMETERS

Ürün Adı	Nemlendirici
Model	MH-701A KNZ-0726
Nominal Voltaj/Frekans	220-240V~/50-60Hz
Nominal Güç	22W
Kapasite	4.L
Boyutlar	215mm*204mm*262mm
Kutu İçeriği	Nemlendirici, kullanım Kılavuzu

KULLANIM TALİMATI


1

Su tankının kapağını çıkarın; Su tankını çıkarın;
İlk sefer için bu ürün kullanılırken sabit yüzen topun köpüğünü çıkarın;
Şekilde gösterildiği gibi su eklemek için musluğun altına su tankını yerleştirin. (su tankının buğu tüpünden asla su eklemeyin)





2

Üst kapağı çıkarın ve su tankına su ekleyin; buğu tüpünden asla su eklemeyin.



Su tankının kurulumu
1. yöntemi kullanarak su eklemek için, kontrol paneli olarak aynı tarafta LOGO tarafından olmak üzere su tankının kurulumunu yapın.

Buğu yönünü ayarlayın. Buğu yönü gerekli yönde buğu püskürtmek için 360° ayarlanabilir.



⚠ Not

•Eğer iç mekan sıcaklığı çok düşükse ve nem çok yüksekse, buğu tam olarak dağılamaz, nemlendirme miktarını azaltmak için bunun yapılması tavsiye edilir.
•Nemlendirici yatay bir masa üzerine konumlandırılmalıdır. Eğik bir masa, suyun masayı ıslatmasına neden olabilir.

- 1.Nemlendirme ayar nobu "açık/kapalı" konuma ayarlandığında, nemlendirici kapalı güç ve bekleme modunda olur ve "minimum" olarak ayarlandığında, nemlendirici güç açık bekleme veya çalışma modunda olur (kırmızı ışık su kesintisi ve bekleme modu için açılır ve yeşil ışık çalışma için açılır).
- 2.Nob üzerindeki çalışma göstergesi kırmızıya döndüğünde, nemlendirici su eksikliği bekleme durumundadır. Bunu kullanmanız gerekiyorsa, lütfen su tankını suyla doldurun ve çalıştırmadan önce motor tabanına yerleştirin.
- 3.Nob üzerindeki çalışma göstergesi yeşile döndüğünde, nemlendirici çalışır durumdadır ve nemlendirme miktarı ayarlanabilir.
- 4.Nemlendirme ayar nobu "maksimum" konuma ayarlandığında, nemlendirici maksimum nemlendirme miktarında çalışır.
- 5.Nemlendirme ayar nobunu saat yönünde çevirdiğinizde, nemlendirme miktarı küçükten büyüğe döner. Nemlendirme ayar nobunu saat yönünün tersine çevirdiğinizde, nemlendirme miktarı büyükten küçüğe döner. "Açık/kapalı" konuma geldiğinde, nemlendirici kapanacak ve bekleme moduna gelecektir.
6. Bu ürünün koku işlevi vardır. Aroma kutusu içindeki süngere 1-2 damla damlatabilirsiniz. Uzun süre kullanılmadıysa, ilave koku yağı eklemekten önce lütfen aroma kutusunu temizleyiniz.

Su Ekleme (İki Yöntem)

⚠ Not

- Su eklemekten önce elektrik fişini çektiğinizden emin olun.
- Su ilavesi nemlendirme borusundan daha yüksekte olmamalıdır.
- Lütfen su eklerken buğu nozulüne su dökmeyin.
- Motor tabanına suyu doğrudan enjekte etmeyin. Elektrik çarpmasını önlemek için elleriniz ıslakken elektrik fişini çekmeyin.
- Suya eteri yağlar, parfümler, ilaçlar vb. gibi katkı maddeleri eklemeyin.
- Hazır içme suyu veya sıcaklığı 40 C'nin altında olan arıtılmış su kullanın. (Saf su uygun değildir.)

SORUN GİDERME

Olgu	Sebeup	Çözüm
Nemlendirici Çalışmıyor	Elektrik fişi düzgün takılmamış	•Elektrik fişini takın
	Tankta su yok	•Tanka Su Ekleyin
	Tank yerinde değil	•Tankı Yerine Oturtun
Dağılan buğunun kendine has bir kokusu vardır	Kirli su veya uzun süreli depolama	•Temiz suyu değiştirin veya su tankını ve eviyei temizleyin
Nemlendirme etkisi belirgin değil	Hava girişi tozla tıkanmış	•Hava girişindeki tozu temizleyin
Anormal Gürültü	Makine düzgün konumlandırılmamış, eğilmiş veya dengesiz	• Sağlam bir masa üzerine koyun veya düz bir yüzeyde kullanın
Su tankında su vardır ancak bir su eksikliği durumu göstermektedir ve nemlendirici uzun süreli çalışmamaktadır	Makine belirli bir açıda çok eğimli ise, eviyedeki su seviyesinin çok düşük olduğu düşünülür ve makine otomatik olarak koruma sağlar ve kapanır.	• Makineyi düz ve sağlam bir yere yerleştirin ve sabit tutun

TEMİZLEME VE BAKIM

- 1.Su tankı, su slotu ve püskürteç plakasını düzenli olarak temizleyin. Temizlemeden önce birimi kapattığınızdan ve fişini çektiğinizden emin olun.
- 2.Nemlendiricinin dış temizliği: 40 altı yumuşak ve temiz bir nemli bez ile dış yüzeyi silin. 3. Parçaların zarar görmesini engellemek için temizlemede sert nesneler kullanmayın.
- 4.Kimyasal deterjan ile temizlemeyin.
- 5.Su tankındaki tarihi geçmiş suyu sık sık değiştirin ve nemlendiricinin iç temizliğini sağlayın. 6. Uzun süre kullanılmaması durumunda iç nemlendiriciyi kuru tutun.
7. Su Tankını ve ultrasonik plakayı her üç günde bir temizleyin.



Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, ayrılmamış ev atıkları ile karıştırılmaması gereken atık elektrikli ve elektronik ekipmandır (direktif 2012/19/EU'de belirtilen WEEE). Bunun yerine, devlet veya yerel yetkililer tarafından atanmış olan atık elektrikli ve elektronik ekipmanın geri dönüşümü için tahsis edilmiş toplama noktasına atık ekipmanınızı götürerek insan sağlığı ve çevreyi korumalısınız. Doğru bertaraf ve geri dönüşüm, çevre ve insan sağlığına yönelik olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır. Bu tür toplama noktalarının konumu, şartları ve koşulları hakkında daha fazla bilgi için lütfen kurulumcu veya yerel yetkililerle iletişime geçin.

İTHALATÇI FİRMA

ÜMIT ÇOCUK GEREÇLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Adres:Hadımköy Mah. Mustafa İnan Cd. No:27/1 34860 Arnavutköy/İstanbul Telefon: +90 212 771 22 50

Teknik Serv s: +90 212 771 01 40 - +90 538 977 10 63

teknikservis@kanzbabycare.com

ÜRETİCİ FİRMA

FOSHAN SHUNDE JUKE ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD.

Adres: Jiangcun Rd of GangKou Rd, the Village Committee of Jiangcun, Leliu Town, Shunde District, Foshan, Guangdong China