




**Q18
KOBÉ
Bebek Arabası Kullanım Kılavuzu**




*Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz.
*İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız.

ÜRÜNÜN PARÇALARI



1. Tente
2. Oturma ünitesi
3. Ön bar
4. Emniyet kemeri
5. Ayak dayanağı
6. Ön tekerlekler
7. Tutma sapı
8. Arka tekerlekler
9. Alt sepet

KULLANIM



Oturma Ünitesi

Oturma ünitesini sökmek için:

1. Resim 1'e bakın, her iki yandaki oturma ünitesi serbest bırakma düğmesine basın ve çerçevesinden çıkartın.


Oturma ünitesini monte etmek için:

1. Resim 2'ye bakın, oturma ünitesi adaptörlerini her iki yanında bulunan oluklara yerleştirin ve 'klik' sesini duyana kadar itin.
2. Oturma ünitesini farklı yönlerde de monte edebilirsiniz (resim 3'e bakın).



Oturma ünitesini sökmek için:


1. Resim 4'e bakın, sırt dayanağı düğmesini çekerek farklı pozisyonlara getirin.
2. Birbirinden farklı 3 pozisyonun sabitlenmesi için 'klik' sesini duyana kadar bekleyin.



Ayak desteğini ayarlamak için:

1. Resim 5'e bakın, ayak desteğinin her iki yanındaki düğmelere basarak ayak desteğini aşağı indirin.
2. Resim 6'ya bakın, ayak desteğini yukarı kaldırarak yüksek pozisyona getirin.

KURULUM



Bebek arabasını açın:

1. Resim 1'e bakın, şasiyi açmak için tutma kollarını yukarı doğru çekin (resim 2'ye bakın).
2. Tutma kolunun yüksekliğini ayarlamak için tutma kolu düğmesine basın (resim 3'e bakın).

Oturma ünitesini açın:

1. Resim 4'e bakın, ayak desteğini düz konuma getirin.
2. Ön barı ve ayak desteğini aşağıya doğru çevirin ve 'klik' sesini duyana kadar bekleyin.

Arka tekerlekleri monte edin:


1. Resim 5'e bakın, arka tekerlek aksını adaptöre yerleştirin ve 'klik' sesini duyana kadar itin.

Ön tekerlekleri monte edin:

1. Resim 6'ya bakın, ön tekerlek aksını adaptöre yerleştirin ve 'klik' sesini duyana kadar itin.

Tentenin açılması:

1. Resim 7'ye bakın, tenteyi açın ve ardından bebek arabasının kurulumunu tamamlamış olacaksınız.




Ön barı monte etmek için:

1. Resim 7'e bakın, ön bar adaptörlerini her iki yanındaki oluğa yerleştirin ve 'klik' sesini duyana kadar itin.


Ön barı sökmek için:

1. Her iki yanındaki serbest bırakma düğmesine basın ve barı çerçeveden çıkarın.




Tente:

1. Resim 9'a bakın , tentenin çubuğunu geriye ittiğinizde 'klik ' sesini duyduğunuz zaman tente tamamen katlanmış olacaktır.
2. Resim 10' a bakın, tentenin çubuğunu çekince tente kademe kademe açılacaktır. 'Klik'sesini duyduğunuz zaman tente tamamen açılmış olacaktır.



Fren:

1. Resim 11'e bakın, freni uygulamak için tekerlek fren kilidini aşağı doğru itin. 'Klik' sesini duyduğunuzda bebek arabası kilitlenmiş olacaktır.
2. Resim 12'ye bakın, freni serbest bırakmak için arka fren kilidini yukarı kaldırın. 'Klik' sesini duyduğunuzda fren devre dışı kalır ve bebek arabası kullanılabilir.



Arka tekerlekleri sökme:


1. Resim 12'ye bakın, arka tekerlek muhafazasındaki serbest bırakma düğmesine basın ve tekerleği yavaşça çekerek çıkarın.

Ön tekerlekleri sökme:

1. Resim 13'e bakın, ön tekerlek muhafazasındaki serbest bırakma düğmesine basın ve tekerleği yavaşça aşağı doğru çekin.


Tekerlek kilidini açma ve kapatma:

1. Resim 14'e bakın, kilidi açmak için her iki ön tekerlek yönlendirme kolunu yukarı kaldırın.
2. Kilidi kapatmak için her iki ön tekerlek yönlendirme kilit kolunu aşağı doğru itin.



Bebek arabasını kapatmak için:

1. Resim 15'e bakın, tenteyi sırt dayanağının arkasındaki düğmeye çift taraflı basarak aşağı yukarı doğru hareket ettirerek en alt kademeye doğru itin.
2. Resim 16'ya bakın, bebek arabasını, oturma ünitesini her zaman dik konumdayken, sırt dayanağı yönünde katlayın.
3. Resim 17'ye bakın, oturma ünitesinin arkasındaki klipsten itme sapına doğru oturma ünitesini itin.
4. Resim 18'e bakın, halkayı tutun, eş zamanlı olarak kilit düğmesine basın, ok yönünde 180 derece döndürün, yukarı doğru kaldırın ve bebek arabasını katlayın (resim 19'a bakın).



Emniyet kemeri:

1. Resim 20'ye bakın, emniyet kemeri omuz kayışlarının uçlarındaki tokaları emniyet kemer tokası üzerindeki oluklara klik sesini duyana kadar iterek oturtun. Kemeri açmak için kemer tokası ortasındaki düğmeye basın ve kayışları dışa doğru çekip çıkartın. Kemer boyalarını kemerler üzerindeki kare tokaları ileri geri hareket ettirerek çocuğunuzun bedenine göre ayarlayın.

UYARI: Yırtık, kopuk, ve hasarlı emniyet kemerileri ve/veya kırık kemer tokalı emniyet kemerleri mutlaka yenisi ile değiştirilmelidir.

BAKIM VE ONARIM

- Bebek arabasının bakım ve onarımı için aşığıdaki talimat ve önerileri uygulayınız.
- Arabanızın bakımını düzenli olarak yapınız.
- Kilit mekanizmaları, tekerlek kilitleri, emniyet kemeri, bağlantı noktaları ve adaptörlerini muntazam aralıklarla kontrol ediniz ve sağlam, çalışır durumda olduklarından emin olunuz.
- Frenler, tekerlekler ve tekerlek jantları zamanla aşınıp yıpranabilir. Böyle durumlarda zarar gören parçalar yenilenmelidir.
- Toz ve pislik birikimleri özellikle arabanın hareketli noktalarında sıkışmalara ve parçaların zor hareket etmesine neden olabilir. Bu nedenle belli aralıklarla biriken toz ve pislikler temizlenmeli ve daha sonra bu noktalar silikonlu yağla yağlanmalıdır. Temizlenmeden yapılan yağlama daha fazla toz ve pislik toplayarak problemi daha çok büyütür. Temizlenmiş ve muntazam olarak yağlanmış parçalar arabanın daha rahat açılıp kapanmasını ve daha uzun ömürlü olmasını sağlar.
- Arabanın plastik ve metal parçaları yumuşak bir deterjan ve ılık su ile ıslatılmış bir süngerle silinmeli ve kuru bir bezle iyice kurulanmalıdır.
- Arabanın kumaş kısımları yıkanmaz. Bu nedenle belli aralıklarla renk açmayan bir deterjan ve ılık su ile nemlendirilmiş bir bezle bastırmadan silinerek temizliği korunmalıdır.
- Araba temizlendikten sonra kurulanmadan veya yağmurda ıslanmış ise yine iyice kurulanmadan katlanıp kaldırıldığında metal kısımlarda paslanma oluşur. Bu nedenle herhangi bir sebepten ıslanmış olan araba muhakkak iyice kurutularak katlanmalıdır.
- Arabanın temizliği için asla kimyasal bileşenli, aşındırıcı temizleyiciler, amonyak ya da çamaşır suyu kullanılmamalıdır.
- Güneş ışığı solmaya neden olacağından, kullanılmadığı zamanlarda katlanarak kapanmış dahi olsa araba balkon, pencere yakını gibi güneşe maruz kalacağı yerlerde saklanmamalıdır.
- Arabayı ikinci çocuğunuz için kullanacaksanız veya ilk kullanımdan 18 ay sonra kontrol ve bakımının yapılması gerekir.
- Arabanın tamir ve bakımı sadece Kraft yetkili servisi tarafından yapılmalıdır. Bu servis dışında yapılan tamir ve parça değişimi arabanın garanti kapsamından çıkmasına neden olur.



UYARILAR

DİKKAT! KULLANIM KILAVUZUNDA BELİRTİLEN TALİMATLARA UYULMAMASI VE MONTAJIN DÜZGÜN YAPILMAMASI CİDDİ YARALANMALARA SEBEP OLABİLİR. AMBALAJ İÇERİSİNDE BULUNAN PLASTİK TORBALARI BOĞULMA TEHLİKESİ YARATABİLECEĞİNDEN, ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ.

UYARI! Çocuğunuzun güvenliği için lütfen kullanım kılavuzunu tümüyle okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız. Bu kılavuzdaki talimatları uygulamazsanız çocuğunuzun güvenliği etkilenebilir.

UYARI! Bebeğinizin güvenliği için kullanım kılavuzundaki uyarıları mutlaka dikkate alınız.

UYARI! Bebek arabası mutlaka bir yetişkin tarafından kurulmalı ve kullanılmalıdır.

UYARI! Bebeğinizi arabasında asla yalnız bırakmayınız. Daima yetişkin gözetiminde tutunuz.

UYARI! Sırt dayanağı 150° den daha az bir eğime ayarlı iken 0-6 aylık bebeğinizi asla arabaya oturtmamalısınız.

UYARI! Bu bebek arabası, oturma ünitesi anneye bakar yönde kullanıldığında bebeğiniz 0-6 aylık , sürüş yönünde kullanıldığında ise bebeğiniz 6-36 aylık olmalıdır.

UYARI! Bu bebek arabası, ağırlığı maksimum 22 kg olan bebeklerin kullanımı için uygundur.

- Bebeğiniz arabadayken her zaman emniyet kemeri, bel kayışları, omuz kayışları ve bacak arası kayışları bağlanmış ve kemer boyu çocuğunuza göre ayarlanmış olarak takılarak kullanılmalıdır.
- Bebeğiniz arabadayken her zaman ön bar yerine doğru ve tam olarak takılmış olmalıdır.
- Arabayı açıp kaparken parmakların sıkışmaması için dikkat ediniz.
- Arabanın dengesini bozup devirebileceğinden çanta, alışveriş torbaları, kutu ve benzeri nesneler arabanın sapına asılmamalı veya tentesi üzerine koyulmamalıdır, sepetin taşıma kapasitesi maksimum 3 kg'dır.
- Bebek arabasını park ettiğiniz zaman mutlaka frenlerini kullanınız. Yokuşlarda ve meyilli yerlerde arabayı ve içindeki bebeğinizi asla tek başına bırakmayınız.
- Bebeğinizi arabaya oturtmadan önce, bebek arabasının tamamen açılmış ve kilitlerinin yerlerine oturmuş olduğundan ve koltuk biriminin bağlantı tertibatlarının doğru olarak çalıştığından emin olunuz, frenleri kilitleyiniz.
- Bebek arabasının sırt dayanağı ayarını asla bebeğiniz arabanın içindeyken yapmayınız.
- Bebek arabasını basamaklarda ve yürüyen merdivenlerde kullanmayınız. Bir anda kontrolü kaybedebilir ve bebeğinizin arabadan düşmesine neden olabilirsiniz.
- Bebek arabasını kalorifer, ocak, fırın, şömine ve benzeri gibi fazla ısı veren ve yanmaya neden olacak objelerden uzak tutunuz.
- Arabanızın oyuncak gibi kullanılmasına izin vermeyiniz.
- Bebek arabasında aynı anda sadece tek çocuk taşınmalıdır.
- Asla 5 mm'den kalın şilte kullanmayınız.
- Bu ürün koşarak veya patenle kullanılmaya uygun değildir.
- Bebeğinizin arabadan dışarı tırmanmasına ya da arabanın içinde ayakta durmasına izin vermeyiniz.
- Bebek arabasını nemli, çok soğuk ya da çok sıcak ortamda kullanmayınız, muhafaza etmeyiniz.
- Bebek arabasını sahil ve çocuk parkı gibi kumlu ve topraklı alanlarda kullanmayınız. Bu alanlarda kullanım sonucu kum ve toprak tekerleklerin arasına girerek arızalara sebep olabilir.
- Düzenli aralıklarla, arabanızın gevşek vidalarını, yıpranmış bölümlerini ve yırtılmış malzemelerini kontrol ediniz veya Yetkili tamir bakım servisinde bakımını yaptırınız.
- Ürüne asla yetkili servis tarafından onaylananlar dışında parça takmayınız veya modifiye etmeyiniz.
- Bu ürün EN1888-2:2018+A1:2022 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

Kullanım Kılavuzunda belirtilen maddelere uyulmaması halinde oluşabilecek sorunlar garanti kapsamı dışındadır.

ÖNEMLİ: Kraft Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım / onarım arabanın garanti kapsamından çıkmasına neden olur.

Kullanım Ömrü 5 Yıldır.

İthalatçı Firma:
Atak Dış Ticaret A.Ş.

Yetkili Servis: Atak Dış Tic. A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad.
No:44/1 Küçükçekmece / İstanbul
E-mail: info@kraftbaby.com
Tel: (0212) 696 95 42 - (0212) 696 25 35

www.kraftbaby.com

GARANTİ BELGESİ

MALIN

Cinsi : Bebek (Çocuk) Arabası

Markası: **KRAFT**

Modeli :

Azami Tamir Süresi : 20 İş Günü
Garantili Süresi : 2 Yıl

ALICININ

Adı Soyadı:

Adresi :

Tel :

SATICI FİRMANIN

Ünvanı:

Adresi :

Fatura No :

Kaşe ve İmza :

Üretici / İthalatçı Firma: ATAK DIŞ TİCARET A.Ş.

Merkez Adres

: Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi,
Maya Akar Center, No:102, D:78 Şişli - İstanbul - Türkiye

Teknik Servis Adres

: Halkalı Merkez Mahallesi, Dereboyu Caddesi
No:44/1 Küçükçekmece - İstanbul

İletişim

: (0212) 696 95 42 - (0212) 696 25 35

E-Mail

: info@kraftbaby.com

ÖNEMLİ NOTLAR

- 1 Lütfen ürünü kullanmadan önce kullanım klavuzunu dikkatli okuyunuz.
- 2 Garanti belgesi, sadece üründeki fabrikasyon üretim hatalarını kapsamaktadır.
- 3 Karalanmış, hasar görmüş ya da üzerindeki bilgiler kapatılacak şekilde etiket yapıştırılmış garanti kartları geçersizdir.

ATAK
DIŞ TİCARET A.Ş.